



Remplacement de l'aiguille Brother XR-40

Les aiguilles à coudre peuvent devenir ternes...

Rédigé par: Kevin Bickers



INTRODUCTION

Les aiguilles à coudre peuvent devenir ternes ou endommagées et doivent être remplacées. Heureusement, le remplacement de l'aiguille est rapide et facile et ne nécessite que quelques étapes simples.

Étape 1 — Aiguille



- Réglez l'aiguille au sommet de sa course à l'aide du volant.

Étape 2



- Desserrez l'aiguille en tournant le bouton dans le sens antihoraire.

Étape 3



- Retirez l'aiguille.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.