Remplacement du pied-de-biche Brother XR-40

Pied-de-biche endommagé ? Il est facile à...

Rédigé par: Kevin Bickers



© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCTION

Pied-de-biche endommagé ? Il est facile à remplacer et ce guide vous guidera à travers les étapes nécessaires.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Pied-de-biche



- Assurez-vous que le pied-de-biche est en position haute.

L'interrupteur doit être vers le haut et non en position verticale.

Étape 2



- Réglez l'aiguille au sommet de sa course à l'aide du volant.

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-11-23 04:01:10 PM (MST).

Étape 3





- Soulevez le bras à l'arrière du pied-de-biche pour libérer le pied.

Étape 4



- Retirez le pied presseur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA