Remplacement de l'écran du Samsung SGH-A670

Rédigé par: Nathan Brink



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-12-16 11:52:30 PM (MST).

INTRODUCTION

L'écran peut se briser avec le temps. Ce guide aidera au remplacement de l'écran.

OUTILS:

- Spudger (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Batteries

- Faites glisser le loquet à l'arrière du téléphone.

Étape 2

- Retirez la batterie.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3 — Carte mère



- Après avoir retiré la batterie, retirez les quatre petites vis cruciformes à l'aide d'un tournevis Phillips # 0.

Étape 4

- En utilisant une punaise, soulevez le petit couvercle en plastique du boîtier près de la base de l'antenne.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5

- Avec un tournevis Phillips n ° 0, retirez la vis que vous venez de découvrir.

Étape 6





- À l'aide du spudger, soulevez soigneusement le boîtier en commençant près du port de chargement. Facilité l'affaire ouverte.
- Ensuite, débranchez le petit connecteur d'alimentation près du haut du téléphone.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7



- Soulever doucement le connecteur de type ruban avec le spudger.

Étape 8



- Soulever soigneusement la carte logique du boîtier avec le spudger.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 9 — Clavier



- Une fois la carte logique retirée, décollez le clavier.

Étape 10 — Logement du clavier

- Lors de l'utilisation d'un spudger, le boîtier du clavier se dégage assez facilement, bien qu'il puisse être nécessaire de guider le câble plat à travers la fente dans le boîtier.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 11 — Boîtier d'écran

- Retirez les vis avec un tournevis Phillips # 0.

Étape 12

- Soulever soigneusement le boîtier avec l'outil spudger.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 13 — Ecran



- Utilisez le spudger pour soulever délicatement le haut-parleur.

Étape 14



- Soulever soigneusement la sonnerie avec le spudger.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 15



- Soulever soigneusement l'écran avec le spudger.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA