



Remplacement de l'antenne du LG VX3100.

Rédigé par: Derrick



INTRODUCTION

Avez-vous un signal faible? Utilisez simplement ce guide de réparation simple pour remplacer l'antenne.



PIÈCES:

- [LG VX3100 antenna](#) (1)
-

Étape 1 — Antenne



- Saisissez avec précaution l'antenne et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Retirez l'antenne du téléphone.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.