Remplacement du haut-parleur du LG VX3100

Rédigé par: Matthew Castillo



© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCTION

AVANT DE COMMENCER , notez que ce guide de réparation nécessite une expérience de soudure!

OUTILS:

- Desoldering Braid (1)
- Phillips #00 Screwdriver (1)
- Solder (1)
- Soldering Iron (1)
- Spudger (1)

PIÈCES:

- LG VX3100 speakers (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Batterie

- Éteignez le téléphone en appuyant sur le bouton rouge "END" pendant 3 secondes.
- Retournez le téléphone portable et appuyez sur le mécanisme coulissant gris vers le haut du téléphone. En même temps, tirez sur la grande batterie argentée et elle devrait sortir tout de suite.

Étape 2 — Haut-parleur.

- En utilisant un spudger, enlevez soigneusement les capuchons gris comme indiqué.
- Utilisez un tournevis Philips pour retirer les vis situées sous les capuchons gris.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3



- Localisez le petit écart dans le coin supérieur droit du téléphone comme indiqué. Utilisez le spudger pour soulever délicatement le boîtier arrière.

⚠ Le spudger peut bosseler le boitier si vous utilisez trop de force.

Étape 4



- Retirez le haut-parleur en utilisant l'extrémité pointue du spudger. Retirer le haut-parleur peut nécessiter plus d'efforts si le haut-parleur est collé au téléphone.

ⓘ Notez que le haut-parleur et la carte logique de l'écran sont connectés par un fil rouge et noir. Ce sera important pour l'étape suivante.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5





Cette étape nécessitera des connaissance de soudure.

- Dessoudez la connexion entre l'écran de la carte logique et le fil noir.
- Dessoudez la connexion entre l'écran de la carte logique et le fil rouge.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA