Réparation souris USB optique Super Slim Monoprice avec molette de défilement de réglage DPI

Utilisez ce tutoriel pour réparer une molette...

Rédigé par: Jeff Snyder

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-12-31 08:53:29 PM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCTION

Utilisez ce tutoriel pour réparer une molette de défilement cassée. Soyez avisé que la longévité de votre souris réparée dépendra de la force de la colle ou de l'époxy utilisée pour la réparation.

OUTILS:

- Phillips #1 Screwdriver (1)
- Crazy Glue (1)
- Spudger (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Réparation souris USB optique Super Slim Monoprice avec molette de défilement de réglage DPI

- Faites glisser la languette sur le dessous de la souris pour libérer le panneau supérieur.

Étape 2



- Retirez le panneau supérieur de la souris.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3

- Retirez les quatre vis cruciformes #1 de 7 mm.

Étape 4







- Utilisez une spatule (spudger) pour soulever la coque supérieure de la souris à l'entrée du cordon.

⚠ Procédez lentement. Le boîtier supérieur est relié à la souris par des fils délicats.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5





- Soulevez la molette de défilement hors de la souris.

Étape 6



- Dégagez le cordon USB de la souris.
- Résistez à la tentation de retirer le cordon. Les fils sont très délicats et les connexions soudées sont fragiles.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7



- Retirez une vis cruciforme #1 de 3 mm.

La quantité et l'emplacement des vis fixant la carte à la souris dépendent de la date de fabrication de cette souris. Toutes les vis devraient être faciles à trouver.

Étape 8







- Poussez la pièce d'essieu cassée hors de la douille.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 9

- Recollez le morceau d'essieu cassé sur la molette de défilement.

⚠ Cette réparation ne durera que tant que votre colle ou votre époxy tiendra. L'essieu se cassera à nouveau avec de la colle faible et une utilisation intensive. Mon essieu a survécu à plusieurs jours d'utilisation intensive, juste assez longtemps pour que Monoprice m'envoie une nouvelle souris.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA