Remplacement du panneau arrière de la coque du Samsung YP-P3

Ce tutoriel couvre le remplacement du panneau arrière du lecteur multimédia Samsung YP-P3.

Rédigé par: Andrew Groeneveld

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2020-12-22 09:40:10 PM (MST).

OUTILS:

- Phillips #000 Screwdriver (1)

PIÈCES:

- Samsung YP-P3 Case Backplate (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — panneau arrière de la coque

- Faites levier pour soulevez le petit morceau en plastique noir situé entre le bouton de volume [-] et le bouton HOLD / ON.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 2



- Sous le morceau de plastique que vous venez de retirer, vous trouverez une petite vis cruciforme (Phillips 000, 2,0 mm de long). Utilisez un tournevis cruciforme Phillips 000 pour la retirer.

Étape 3



- Appuyez avec les deux pouces sur le panneau arrière et faites-le glisser vers le haut de l'appareil.
- Une fois qu'il commence à bouger, soulevez-le légèrement. Vous pouvez ensuite l'enlever complètement en le faisant glisser.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA