



Remplacement de la batterie du Sony Vaio VGN-SZ120P

Si votre batterie mord ou ne fonctionne plus,...

Rédigé par: Ashley Brooks



INTRODUCTION

Si votre batterie n'est plus chargée ou ne fonctionne plus, vous aurez besoin de retirer la batterie. La procédure est montrée ci-dessous en quelques étapes simples.

Avertissements

Garder hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.

NE PAS essayer de démonter ou réparer votre appareil sous l'influence de drogues ou de l'alcool.

NE PAS ingérer toute pièce du système.

Utilisez les bons outils comme indiqué dans la section outil.

NE PAS toucher tout connecteur doré à l'intérieur ou à l'extérieur du système.

Assurez-vous que le système est débranché et éteint avant d'effectuer toute maintenance sur le système.

Étape 1 — Batterie



- Retournez l'ordinateur, écran vers le bas.
- Déverrouillez la batterie en faisant glisser le loquet du côté des ports vers la position « unlock ».

Étape 2



- Du côté opposé de la batterie, appuyez sur le loquet release et faites glisser la batterie vers l'extérieur du châssis pour la retirer.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.