



# Remplacement de la pile du clavier Logitech K750

Comment remplacer la pile morte ou usée d'un clavier Logitech K750 Solar.

Rédigé par: Carsten Frauenheim



## INTRODUCTION

Utilisez ce tutoriel pour retirer et remplacer de manière sécurisée la pile d'un clavier sans fil Logitech K750 Solar.

**Note :** Le K750 Solar nécessite une pile bouton **ML2032** pour remplacer l'ancienne. Même si ce sont les mêmes forme et taille que les CR2032 plus communes, ces dernières ne sont pas rechargeables. Vous pouvez aussi utiliser une pile rechargeable LIR2032.



### OUTILS:

- [Spudger](#) (1)



### PIÈCES:

- [LIR2032 Lithium Ion Rechargeable Batteries](#) (1)

## Étape 1 — Éteindre le clavier



- Avant de commencer, éteignez le clavier en mettant l'interrupteur en position **OFF**.

## Étape 2 — Retourner le clavier



- Retournez tout le clavier, les touches doivent être en dessous.

### Étape 3 — Ouvrir le tiroir de la pile



- ❗ La pile bouton rechargeable ML2032 est située dans un tiroir dans le bord arrière du clavier.
- Insérez le bout plat d'une spatule dans l'espace entre le tiroir de la pile et la surface supérieure du clavier.
- Faites pivoter la spatule vers le bas, vers le haut du clavier, pour faire levier sur le tiroir et le faire sortir de sa cavité.

### Étape 4 — Retirer le tiroir de la pile



- Poussez le tiroir de la pile avec votre spatule jusqu'à ce qu'il sorte du clavier.
- ❗ Le tiroir est tenu par de petites "oreilles" et le déloger peut demander une force surprenante.
- Retirez le tiroir de la pile.
- ☑ Pendant le remontage, poussez fermement le tiroir dans son logement jusqu'à ce qu'il "clique".

## Étape 5 — Retirer la pile



- Poussez sur la pile pour la sortir de son tiroir.
- ⓘ Notez l'orientation de la pile, elle ne fonctionne que dans un sens. Positionnez la pile dans le tiroir avec le texte et le symbole "+" vers le bas.
- ⚠ Utilisez uniquement une pile bouton **ML2032** en tant que pièce de rechange. Même si elle est de la même forme et de la même taille que la **CR2032** plus commune, la CR2032 n'est pas rechargeable.

**Pour remonter votre clavier, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.**

Amenez vos déchets électroniques à un [recycleur de déchets électroniques certifié](#).

La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez un [diagnostic de base](#) ou demandez de l'aide sur notre [Forum](#).