



Remplacement de la batterie du Olympus Stylus 1030 SW

Comment retirer et réinstaller la batterie.

Rédigé par: Simonas



INTRODUCTION

Aperçu de la façon dont les étapes vont être exécutées.

Étape 1 — Batterie



- Ouvrez le couvercle du compartiment des piles.
- Libérez la batterie.

Étape 2



- Appuyez sur la carte SD pour la libérer.
- Insérez la batterie.
- Insérez la carte SD dans la fente sur laquelle elle a été retirée.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Ce document a été créé le 2021-01-20 10:01:57 PM (MST).

