



Souris Logitech M515 (canapé)

Il est très facile de retirer la coque...

Rédigé par: Anna Sweetnam



INTRODUCTION

Il est très facile de retirer la coque extérieure et tous les éléments internes sont visibles lorsqu'elle est retirée.



OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [Compressed Air](#) (1)

Étape 1 — Souris Logitech M515 (canapé)



- Retirez la trappe à piles et les piles.

Étape 2



- Retirez la seule vis cruciforme située entre les douilles de la batterie.

Étape 3



- Soulevez l'arrière du boîtier supérieur de la souris et faites-le glisser vers l'avant. Il devrait être assez facile à libérer.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.