



Remplacement de la batterie du Sega Game Gear

Gear

Rédigé par: Chan Leong



INTRODUCTION

Comment remplacer les piles

Étape 1 — Batterie



- Placez votre appareil à l'envers et localisez les deux compartiments de la batterie.

Étape 2



- Appuyez sur les languettes situées au bas des couvercles de la batterie, puis soulevez-les pour les retirer.
- Retirez les piles si elles sont présentes.