Remplacement ou nettoyage du bouton directionnel du Flip Video

Rédigé par: Elizabeth



© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment supprimer les boutons directionnels. Vous pouvez ensuite les nettoyer s'ils sont collants ou les remplacer s'ils sont cassés.

OUTILS:

- Phillips #00 Screwdriver (1)
- Spudger (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Démontage de la coque externe du Flip Video

Éteignez l'appareil et retirez les piles.

- Retirez l'autocollant métallique sous l'écran LCD avec une spatule.

Cela peut nécessiter une grande force pour faire levier sur l'autocollant collé.

Étape 2

- Retirez les 4 bouchons à vis gris avec le spudger. Ceux-ci recouvrent les têtes de vis et protègent de la saleté ou de la saleté.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3

- Retirez les 5 vis de 10 mm à l'aide du tournevis cruciforme n ° 00. Ceux-ci relient l'arrière de la coque extérieure à l'avant de la coque extérieure.

Étape 4

- Ouvrez le couvercle de la batterie. Cela peut être fait en appuyant doucement et en faisant glisser la batterie vers le bas.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5



- Utilisez le spudger pour séparer les coques extérieures.
- Le spudger doit être inséré entre les moitiés de coque pour séparer les bords.
- Travaillez lentement autour de l'extérieur pour séparer les moitiés.

Étape 6 — Bouton directionnel



- Retirez l'insert de coussin directionnel en silicone de la coque extérieure avant.
- Nettoyez les boutons avec de l'eau savonneuse avant de remonter l'appareil.
- ⚠ Assurez-vous qu'il est complètement sec avant de le remettre dans l'appareil.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA