



Séparez le panneau avant et arrière

Rédigé par: DJ Tarazona



INTRODUCTION

Séparez la couverture avant et arrière de votre téléphone.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Faites pivoter le téléphone sur sa face avant afin que l'écran LCD soit tourné vers vous.

Étape 2



- Retirez la batterie en appuyant sur le bouton de dégagement de la batterie tout en faisant glisser la batterie vers le bas.

Étape 3 — Séparez le panneau avant et arrière



- Retirez les quatre petites vis noires qui fixent le panneau arrière du téléphone à l'aide du tournevis Phillips # 00.

ⓘ L'enlèvement complet des vis peut ne pas être nécessaire.

Étape 4



- Séparez soigneusement les panneaux avant et arrière en les écartant délicatement. Commencez au bas du téléphone (près de l'entrée du chargeur CA).
- ⓘ Le bouton de contrôle du volume ne sera pas sécurisé et risque de tomber dès que les panneaux sont séparés.
- ⓘ Une force douce peut être nécessaire pour séparer les panneaux au niveau du verrou supérieur.
- ⓘ Deux fils relient les panneaux avant et arrière. Veillez à ne pas déchirer ces fils lors de la séparation des panneaux.

Étape 5



- En utilisant vos ongles, une pince à épiler ou un outil de préhension précis, pincez le connecteur du fil d'antenne (bouchon en plastique transparent) et tirez doucement. Cela devrait ressortir assez facilement.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.