Remplacement du clavier et circuit imprimé clavier Motorola V60c

Rédigé par: Ryan Kuroiwa



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-09-22 07:30:14 AM (MST).

INTRODUCTION

Comment remplacer le clavier et le circuit imprimé du clavier.

OUTILS:

- iFixit Opening Tool (1)
- T6 Torx Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Batterie



- Appuyez sur le bouton argenté..
- Tirez depuis le haut du téléphone pour soulever le couvercle.

Étape 2

- Tenez la batterie des deux côtés en bas.
- Poussez vers le haut et soulevez doucement pour l'enlever.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3 — Clavier et circuit imprimé clavier.

- Retirez les 4 vis situés aux angles en utilisant un tournevis T-6.

REMARQUE: Les deux vis inférieures sont dorées.

REMARQUE: Assurez-vous que les vis reviennent au bon endroit lors du remontage.

Étape 4

- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le couvercle arrière retenu par deux clips latéraux.

REMARQUE: L'autocollant peut être attaché au reste du téléphone.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5

- Retirez le couvercle arrière.

Étape 6





- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer délicatement le câble ruban orange.
- Soulevez la carte logique principale.
- REMARQUE: Les boutons latéraux en caoutchouc ne sont pas sécurisés et peuvent se détacher de la carte logique principale pendant le retrait.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7

- Retirez le circuit imprimé du clavier.

REMARQUE: L'entretoise en plastique n'est pas fixée au circuit imprimé du clavier et pourrait se détacher pendant le retrait.

Étape 8



- Retirez le clavier.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA