Remplacement de l'écouteur du Samsung SGH-X105

Rédigé par: Chris Lao

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-03-11 09:08:23 AM (MST).

INTRODUCTION

Remplacer le haut-parleur de l'écouteur

OUTILS:

- 1.5 mm Flathead Screwdriver (1)
- Phillips #00 Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Batterie

- Faites pivoter le téléphone sur sa face avant afin que l'écran LCD soit tourné vers vous.

Étape 2





- Retirez la batterie en appuyant sur le bouton de dégagement de la batterie tout en faisant glisser la batterie vers le bas.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3 — Séparez le panneau avant et arrière

- Retirez les quatre petites vis noires qui fixent le panneau arrière du téléphone à l'aide du tournevis Phillips # 00.

L'enlèvement complet des vis peut ne pas être nécessaire.

Étape 4



- Séparez soigneusement les panneaux avant et arrière en les écartant délicatement. Commencez au bas du téléphone (près de l'entrée du chargeur CA).

Le bouton de contrôle du volume ne sera pas sécurisé et risque de tomber dès que les panneaux sont séparés.

Une force douce peut être nécessaire pour séparer les panneaux au niveau du verrou supérieur.

Deux fils relient les panneaux avant et arrière. Veillez à ne pas déchirer ces fils lors de la séparation des panneaux.

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-03-11 09:08:23 AM (MST).

Étape 5

- En utilisant vos ongles, une pince à épiler ou un outil de préhension précis, pincez le connecteur du fil d'antenne (bouchon en plastique transparent) et tirez doucement. Cela devrait ressortir assez facilement.

Étape 6 — Ecouteur

- Mettez de côté le panneau arrière. Vous travaillerez uniquement avec le panneau avant à partir de maintenant.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7

- À l'aide d'un tournevis à tête plate SL 1.5 (ou de tout petit outil à levier), soulevez le haut-parleur du couvercle avant en plastique.

Le haut-parleur de l'écouteur est magnétique, vous pouvez donc utiliser un aimant pour retirer le haut-parleur de l'écouteur du couvercle avant en plastique une fois desserré.

Vous pouvez appliquer votre propre adhésif pour fixer votre haut-parleur remplacé si vous le souhaitez pendant le remontage.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA