Remplacement de l'antenne de l'Audiovox CDM-8900

Rédigé par: Aaron Shaw

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-03-01 06:18:01 PM (MST).

INTRODUCTION

Voici comment vous retirez l'antenne du téléphone portable.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Batterie





- Tenez le téléphone d'une main, faites glisser le loquet et tirez pour retirer la batterie.

Étape 2 — Antenne





- Saisir l'antenne à sa base et dévisser.

Retirez l'antenne avec son boîtier en plastique à l'intérieur du boîtier de la batterie. Gardez l'antenne dans le boîtier en plastique pour le réassemblage.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA