
Remplacement de l'écouteur du Uniden TCX905

Ce guide montrera à l'utilisateur comment remplacer le haut-parleur interne.

Rédigé par: Gary Pence



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-05-03 02:52:32 PM (MST).

INTRODUCTION

L'écouteur est l'endroit où l'utilisateur entend l'appel entrant.

OUTILS:

- Phillips #1 Screwdriver (1)
- Flush Cutter (1)

PIÈCES:

- Uniden TCX905 Earpiece Speaker (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Couvercle de la batterie






- En partant du haut du couvercle, faites glisser vers le bas et loin du téléphone avec votre pouce
- Soulevez le couvercle de la batterie de la pâte et placez-le sur le côté

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 2 — Pack batterie





- Une fois le couvercle de la batterie retiré, placez votre pouce et votre index sur les fils près du réceptacle
- Tirez doucement vers le haut sur les fils jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre, ce qui signifie que la batterie est complètement déconnectée
- Placez la batterie sur le côté

© iFixit — CC BY-NC-SA


Étape 3 — Coque arrière







- Retirez les deux vis de 11 mm à l'intérieur du compartiment de stockage de la batterie à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1 (situé tout en bas du téléphone)

Étape 4









- Ouvrez doucement le boîtier du téléphone le long de la couture au bas du téléphone en utilisant l'index et le majeur des deux mains

© iFixit — CC BY-NC-SA



Étape 5





- Assurez-vous que la connexion câblée entre la carte de circuit imprimé et la coque arrière n'est pas tendue
- Pliez la coque arrière sous la coque avant et le circuit imprimé




Étape 6 — Carte mère

- Retirez délicatement les deux vis centrales de 7 mm, les vis extérieures supérieures de 9 mm et la vis centrale supérieure de 7 mm qui maintiennent la carte mère à la coque avant du boîtier du téléphone à l'aide du tournevis cruciforme n° 1.



© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7

- À l'aide de l'index et du pouce, retirez délicatement le circuit imprimé de la coque avant du téléphone




Étape 8 — Ecouteur

- Placez doucement la carte de circuit imprimé sur la coque arrière avec l'écouteur vers le haut

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 9

- Retirez délicatement le haut-parleur du réglage à l'aide d'une pince à épiler
- Couper les fils rouges et noirs près de la soudure

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA