Remplacement de l'antenne du Nokia 8260

Rédigé par: Aaron Jen

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-04-01 05:12:57 AM (MST).

INTRODUCTION

Comment enlever le support doré de l'antenne

OUTILS:

- Spudger (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Batterie

- Eteignez le téléphone mobile.

Étape 2

- Appuyez sur le bouton ovale sur le boitier arrière du téléphone.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3

- Faites glisser le couvercle arrière tout en appuyant sur le bouton.

Étape 4

- Enlevez le boitier arrière

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5

- Appuyez sur l'extrémité de la batterie en direction du haut du téléphone.

Étape 6



- Soulevez la batterie en la poussant vers le haut jusqu'à ce qu'elle sorte.

ⓘ Vous devrez peut-être faire plusieurs tentatives pour retirer la batterie.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7 — Antenne

- Insérez l'extrémité plate du spudger dans la fissure juste sous le mot "Nokia" sur le dos du téléphone.

Cette étape peut être un peu difficile si vous retirez l'antenne pour la première fois.

Étape 8

- Soulevez le cache de l'antenne en utilisant le spudger comme levier sur .

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 9

- Enlevez le cache de l'antenne.

Étape 10

- Si l'antenne en or est restée collée au cache, vous avez fini de retirer l'antenne du téléphone.
- Si l'antenne en or est toujours dans le téléphone, retirez-la soigneusement et collez-la à l'arrière du cache.

⚠ Essayez de garder l'antenne aussi plate que possible. Ne le pliez pas.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA