



Archivé

Déconnexion de la batterie de l'iPhone 4

Il est en général difficile de retirer la...

Rédigé par: revher



INTRODUCTION

Il est en général difficile de retirer la batterie la première fois, et pas du tout nécessaire pour le remplacement d'un composant simple tel que la caméra arrière.

Outils:

[P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)

If iPhone has external Pentalobe screws.

[Phillips #000 Screwdriver](#) (1)

(if iPhone has external Phillips screws)

Étape 1 — Vitre arrière



⚠ Avant de commencer, déchargez votre batterie iPhone en dessous de 25%. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et / ou exploser si elle est perforée accidentellement.

- Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
- Sur le boîtier arrière de votre iPhone 4, il y a ou bien deux vis cruciformes #000 ou bien des vis Apple 5 points Pentalobe ([deuxième image](#)). Vérifiez de quelles vis il s'agit et assurez-vous d'avoir le tournevis qu'il vous faut pour les enlever.
- Enlevez les deux vis de 3,6 mm (Pentalobe ou cruciforme #000) près du connecteur de dock.
- ⓘ Assurez-vous que le tournevis a une bonne prise lorsque vous retirez les vis Pentalobe, car elles dérapent très facilement.

Étape 2



- Faites glisser la vitre arrière vers le bord supérieur de l'iPhone.
- ⓘ La vitre va se déplacer d'environ 2 mm.

Étape 3



- Attrapez la vitre arrière et retirez-la de l'iPhone. Vous pouvez également utiliser une petite ventouse.
- ⚠ Veillez à ne pas endommager les clips en plastique attachés à la vitre arrière.
- ✦ Si vous installez une nouvelle vitre arrière, assurez-vous d'enlever l'autocollant de protection en plastique de l'intérieur de la lentille de la caméra et l'autocollant de la large zone noire près de la lentille.

Étape 4 — Déconnexion de la batterie



- Retirez l'unique vis cruciforme de 2,5 mm fixant le connecteur de la batterie à la carte mère.
- Placez simplement un tournevis sur un aimant pendant quelques minutes pour le magnétiser. Ceci facilitera le retrait des vis ainsi que leur remontage.

Étape 5



- A l'aide d'un outil en plastique, retirez délicatement le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.

⚠ Faites très attention de ne faire levier que sur le connecteur de la batterie et non pas sur la prise sur la carte mère. Si vous faites levier sur la prise sur la carte mère, vous risquez de la casser complètement.

- Retirez le clip en métal couvrant le connecteur de l'antenne.
- Le sébum sur vos doigts risque de causer des problèmes d'interférences sans fil. Veillez à ne pas utiliser vos doigts.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.