



Remplacement de la batterie du Samsung Portable Dualband

Utilisez ce guide pour remplacer la batterie du téléphone tri-mode portable Samsung Dualband.

Rédigé par: Kali Kupp



INTRODUCTION

Si la batterie est morte, endommagée ou défectueuse, la batterie doit être remplacée. Ce guide explique comment retirer une batterie défectueuse pour le téléphone portable tri-mode Dual Band Samsung.

Étape 1 — Batterie



- Faites glisser la batterie hors du compartiment de la batterie à l'arrière du téléphone.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.