Remplacement de l'antenne du Samsung Portable Dualband Tri-Mode

Ce guide guide les utilisateurs dans le processus de retrait de l'antenne du téléphone tri-mode portatif Samsung Dualband.

Rédigé par: Kali Kupp

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2020-12-31 12:05:12 PM (MST).

INTRODUCTION

Si le téléphone perd régulièrement du signal, il se peut que l'antenne ne soit plus fonctionnelle et doive être remplacée. Les antennes sont également fragiles et peuvent accumuler de la saleté, ce qui peut les briser. Ce guide aborde ces deux problèmes.

OUTILS:

- Tweezers (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Batterie

- Faites glisser la batterie hors du compartiment de la batterie à l'arrière du téléphone.

Étape 2 — Antenne

- Dévissez le haut de l'antenne.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3

- Agrippez l'antenne avec une pince à épiler et poussez vers le haut.
- Retirez l'antenne.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA