



Remplacement du haut-parleur interne du Samsung Dualband Tri-Mode.

Le haut-parleur interne est utilisé pendant les appels normaux et les fonctions du téléphone et exclut le haut-parleur.

Rédigé par: Barbara



INTRODUCTION

Si le haut-parleur émet peu ou pas de son pendant les appels réguliers et l'utilisation du téléphone, il se peut que le haut-parleur soit cassé et qu'il doive être remplacé. Suivez ce guide pour vérifier s'il y a des dommages au haut-parleur et, si nécessaire, pour remplacer le haut-parleur.

OUTILS:

- [Tweezers](#) (1)
 - [Flathead Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Faites glisser la batterie hors du compartiment de la batterie à l'arrière du téléphone.

Étape 2 — Antenne



- Dévissez le haut de l'antenne.

Étape 3



- Agrippez l'antenne avec une pince à épiler et poussez vers le haut.
- Retirez l'antenne.

Étape 4 — Boîtier arrière



- Retirez les quatre vis (3 mm) du compartiment des piles.
- Appuyez sur les boutons de déverrouillage situés sur le côté du téléphone tout en soulevant délicatement la plaque arrière.

Étape 5 — Carte mère



- Appuyez sur les languettes de dégagement sur les côtés du boîtier arrière.
- Soulevez doucement la carte mère et retirez-la.

Étape 6 — Haut-parleur interne



- Sur la face avant du téléphone, localisez l'unité de haut-parleur interne en haut de la plaque frontale.
- Retirez le haut-parleur interne du boîtier avant du téléphone à l'aide d'un tournevis à tête plate.
- Retirez le haut-parleur interne du boîtier avant.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.