



Indicateur de dégât d'eau du Samsung SGH-T639

Ce guide vous donnera des instructions pour identifier les dégâts d'eau sur le Samsung SGH-T639.

Rédigé par: Yi Ren



INTRODUCTION

Ce guide contient des photos qui n'incluent pas d'images de la couverture arrière ou de la batterie. Cependant, les instructions ont été ajustées pour refléter ce manque d'aide visuelle.

Étape 1 — Batterie



- Retournez le téléphone et enlevez la couverture arrière
- ⓘ Remarque: Ces images ne contiennent pas le couvercle arrière ou la batterie du téléphone.

Étape 2



- Utilisez le bouton pour retirer la batterie du téléphone.
- ⓘ Remarque: Ces images ne contiennent pas le couvercle arrière ou la batterie du téléphone.

Étape 3 — Indicateur de dégât d'eau du Samsung SGH-T639



- Localisez le carré blanc à l'arrière du téléphone.
- Si le carré est blanc uni, le téléphone n'a pas reçu de dégâts d'eau.

Étape 4



- Localisez le carré blanc à l'arrière du téléphone.
- Si le carré est rouge, le téléphone a été exposé à des dégâts d'eau.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.