Remplacement de la carte mère du LG CG225

Remplacez la carte mère de votre LG CG225.

Rédigé par: Darlena



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-04-12 04:36:22 AM (MST).

INTRODUCTION

Ce guide explique comment enlever la carte mère de votre LG CG225.

OUTILS:

- Phillips #00 Screwdriver (1)
- iFixit Opening Tools (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Couvercle arrière

- À l'aide d'un spudger ou d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez le couvercle de la vis près de l'antenne du téléphone.

Étape 2

- Retirez une seule vis Phillips # 00 sous le couvercle.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3

- En commençant par la couture près de l'antenne, utilisez un outil en plastique pour soulever délicatement la plaque arrière du téléphone.

Étape 4 — Carte mère



- Déconnectez soigneusement le câble ruban doré du coin supérieur droit de la carte mère.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5



- En utilisant un petit outil d'ouverture en plastique, retirez la carte mère.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA