



Boitier avant

Re

Rédigé par: Christopher



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour démonter le Toshiba A1304T.

Si vous ne pouvez pas vous procurer un tournevis de sécurité Torx 6, une petite tête plate peut être utilisée comme alternative.



OUTILS:

- [Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver](#) (1)
 - [T8 Torx Security Bit Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier avant



- Ouvrez le téléphone afin qu'il corresponde aux photos à gauche.
- À l'aide d'une punaise, d'une punaise ou d'une épingle similaire, retirez les quatre bouchons en plastique situés autour de l'écran principal.

Étape 2



- Avec le tournevis à embout de sécurité Torx T8, retirez les quatre vis dans les emplacements désignés.

i Le tournevis de sécurité Torx T8 peut être remplacé par un petit tournevis à tête plate. L'enlèvement des vis peut cependant être légèrement plus difficile.

Étape 3



- Insérez la tête d'un tournevis à tête plate dans la couture entre le couvercle avant et le téléphone.
- Soulevez doucement jusqu'à ce que le couvercle donne légèrement pour créer une ouverture légèrement plus large. Vous pouvez entendre une pop distincte pendant que vous faites levier.
- Retirez le tournevis et réinsérez-le dans une autre partie de la couture. Continuez à faire des trous autour de la couverture du téléphone jusqu'à ce qu'il soit complètement détaché du corps.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.