

Remplacement du bouton avant de l'Epson Stylus NX230

Les boutons situés à l'avant de l'imprimante...

Rédigé par: Danielle Purdy



INTRODUCTION

Les boutons situés à l'avant de l'imprimante lancent diverses fonctions telles que la mise sous tension, l'annulation d'une action ou le réglage des paramètres. Si les boutons sont endommagés et ne répondent plus, ils doivent peut-être être nettoyés ou remplacés.

OUTILS:

[Outil pour ouvrir iFixit](#) (1)

[Phillips #2 Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Boutons avant



 Avant de commencer, assurez-vous que l'imprimante est débranchée et éteinte pour éviter tout choc électrique.

- Soulevez le haut de l'imprimante pour voir l'intérieur.

Étape 2



- Localisez le panneau de commande, la partie de l'imprimante avec les boutons dessus.
- Poussez le panneau de commande loin de l'extérieur de l'imprimante, en sortant le panneau des trous qui le maintiennent en place.
- Répétez l'étape ci-dessus pour l'autre côté du panneau de commande.

Étape 3



- Le panneau de commande avant est fixé à l'imprimante des deux côtés par un morceau de plastique gris qui s'exécute sur une piste. Retirez le panneau de commande du rail en le poussant hors du rail des deux côtés.

⚠ Le câble ruban sur le côté gauche du panneau de commande, également appelé câble ruban, doit rester connecté à l'imprimante. Si le câble se détache, les boutons avant ne répondront pas.

Étape 4



- Retournez le panneau de commande détaché de sorte que les boutons soient orientés vers le bas.
- Retirez les deux vis Phillips #2 de 3 mm à l'arrière du panneau de commande.

Étape 5



- Soulevez la pièce en plastique grise.
- Retirez la vis cruciforme #2 de 3 mm.

Étape 6



- Divisez le panneau de commande en deux en tirant doucement sur les deux côtés de la couture qui traverse le panneau de commande.

Étape 7



- Séparez les deux pièces pour révéler le circuit imprimé vert.

⚠ Assurez-vous de ne pas détacher le circuit imprimé du robinet blanc.

- Retirez le circuit imprimé vert en le soulevant doucement avec vos mains.

Étape 8



- Retirez les boutons avec l'outil d'ouverture en plastique en appuyant sur le panneau avant et en soulevant les boutons.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.