
Remplacement de la carte mère du Olympus Stylus 410

Si votre Olympus Stylus 410 ne fonctionne plus...

Rédigé par: Rory Aronson




INTRODUCTION

Si votre Olympus Stylus 410 ne fonctionne plus correctement à cause d'une carte mère défectueuse, utilisez ce guide pour en installer une nouvelle.

OUTILS:

Phillips #00 Screwdriver (1)
Spudger (1)

Étape 1 — Démontage du curseur Olympus Stylus 410



- Localisez les 2 vis au bas du curseur.
- Retirez les deux vis à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00.

Étape 2



- Tirez doucement sur le bas du curseur jusqu'à ce qu'il se détache du rail inférieur.
- Il y a un petit morceau qui relie le curseur à la piste. Assurez-vous de ne pas le perdre car il est nécessaire de remettre le curseur.

Étape 3




- Soulevez le curseur jusqu'à ce qu'il se détache du rail supérieur.


Étape 4




- Le curseur doit maintenant être libre du corps de la caméra.

Étape 5 — Démontage du boitier externe du Olympus Stylus 41







- Localisez les 3 vis sur la bande métallique extérieure et retirez-les avec un tournevis cruciforme n ° 00.

Étape 6





- Utilisez la spatule pour décoller la bande métallique extérieure, en commençant par le bas de la caméra.

⚠ La bande métallique attachée à la caméra avec de la colle en plus des vis. Veillez à ne pas plier le bracelet lorsque vous le retirez de l'appareil photo.

Étape 7





- Le déclencheur peut maintenant être retiré. Il n'est pas connecté à la caméra et peut être retiré.


Étape 8







- Retirez la carte mémoire.
- Localisez et retirez les 2 vis à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00.

Étape 9









- Utilisez un spudger autour du bord du boîtier pour le desserrer.
- Remuez soigneusement le boîtier arrière. Cela peut exiger une bonne dose de force.


Étape 10



- Localisez les 3 vis internes qui se maintiennent à l'avant du boîtier. Retirez-les avec un tournevis cruciforme n ° 00.

Étape 11





- Tout en saisissant l'intérieur et le boîtier avant, tirez doucement jusqu'à ce qu'ils commencent à se séparer. Une légère agitation peut être nécessaire.

- Faites attention de ne pas retirer complètement le boîtier avant car il sera toujours connecté avec des fils.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.