



# Remplacement de la carte SIM du Fairphone

Retirez ou remplacez la carte SIM de votre Fairphone.

Rédigé par: Sam Goldheart



## INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacez la carte SIM et/ou la carte MicroSD.

## Étape 1 — Coque arrière



**i** Il y a une petite indentation sur le côté du téléphone près du bas de la couverture arrière.

- En utilisant l'indentation en tant que levier, tirez avec votre ongle pour séparer la partie inférieure de la coque arrière du téléphone.

## Étape 2



- Faites glisser la coque arrière vers le bas et ôtez-la du téléphone.

## Étape 3 — Batterie



**i** Il y a une petite indentation à l'arrière du téléphone juste en dessous de la batterie.

- A l'aide de votre ongle, poussez la batterie vers le haut du téléphone.
- Sortez la batterie du téléphone.

## Étape 4



- Retirez la batterie de votre Fairphone.

## Étape 5 — Carte SIM et MicroSD



- A l'aide de votre doigt, faites glisser la carte SIM en dehors de son tiroir.
- Retirez la carte SIM de votre Fairphone.
- ⓘ Répétez cette procédure, si vous avez une deuxième carte SIM.

**⚠ Assurez-vous de retirer toutes les cartes SIM avant de réparer/ entretenir votre téléphone.**

## Étape 6



- Si vous avez une carte microSD, utilisez votre doigt pour la faire glisser hors de sa fente.
- Retirez la carte microSD de votre téléphone.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.