Remplacement du moteur de l'Epson Stylus NX230

Le moteur de l'imprimante fournit le mouvement...

Rédigé par: Kimberly Pugel



INTRODUCTION

Le moteur de l'imprimante fournit le mouvement aux papiers lorsqu'ils sont introduits dans la machine puis hors de la machine avec le matériel nouvellement imprimé. Le moteur peut cesser de fonctionner en raison de dommages ou d'un câblage défectueux, empêchant l'impression de tout document.

OUTILS:

Phillips #2 Screwdriver (1)
iFixit Opening Tool (1)

Étape 1 — Carte mère

⚠ Assurez-vous que l'imprimante est débranchée pour éviter tout choc électrique.

Étape 2

- Alignez votre imprimante de manière à ce que les boutons avant soient orientés vers la droite.
- Retirez la vis Phillips #2 de 3 mm dans le trou dans le coin supérieur gauche. Cette vis fixe le panneau latéral à l'imprimante.

ⓘ Conservez les vis dans un endroit sûr afin de pouvoir y accéder ultérieurement.

Étape 3

- Retournez et retirez le haut de l'imprimante afin que vous puissiez voir l'intérieur.
- Il y a une bande blanche dans le coin supérieur droit de l'imprimante appelée câble ruban.

⚠ Assurez-vous que le câble ruban ne se détache pas de l'imprimante pour éviter d'endommager la connexion.

Étape 4



- Alignez l'imprimante de manière à ce que le panneau de boutons avant soit orienté vers la droite.
- Retirez la vis Phillips #2 de 3 mm sur le côté de l'imprimante dans le coin supérieur gauche.

ⓘ Conservez la vis dans un endroit sûr afin de pouvoir y accéder ultérieurement.

Étape 5



- Prenez le côté droit de la barre de plastique qui traverse le haut de l'intérieur de l'imprimante et poussez-la vers le côté gauche de l'imprimante.
- Prenez le côté gauche de la barre et poussez-la vers la gauche puis vers la droite.

Étape 6



- À l'aide de vos mains, détachez le panneau latéral de l'imprimante.

ⓘ Faites particulièrement attention aux mécanismes de verrouillage, qui permettent de maintenir le panneau latéral sur l'imprimante.

- Vous devrez peut-être utiliser les outils d'ouverture en plastique pour séparer les mécanismes de verrouillage.

Étape 7



- Retirez les deux vis Phillips #2 de 3 mm fixant la carte mère à l'imprimante.

ⓘ Conservez les vis dans un endroit sûr afin de pouvoir y accéder ultérieurement.

ⓘ La carte mère peut maintenant être retirée de l'imprimante.

Étape 8 — Moteur



- Retirez les quatre vis cruciformes #2 de 3 mm fixant le moteur à l'imprimante.

ⓘ Conservez les vis dans un endroit sûr afin de pouvoir y accéder ultérieurement.

Étape 9



- Placez l'imprimante sur le côté de sorte que l'emplacement de la carte mère soit orienté vers le haut.
- Poussez le moteur vers le haut et hors du trou dans lequel il se trouve.

ⓘ Le moteur glissera ensuite hors du trou en haut.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.