Remplacement de la carte mère Epson Stylus NX230

La carte mère se connecte et alimente chaque...

Rédigé par: Kimberly Pugel



INTRODUCTION

La carte mère se connecte et alimente chaque partie de l'imprimante. Si votre imprimante ne répond pas, une connexion peut être défectueuse et vous devrez retirer la carte mère pour déterminer ce qui ne va pas.

OUTILS:

Outil pour ouvrir iFixit (1)
Phillips #2 Screwdriver (1)

Étape 1 — Carte mère



⚠ Assurez-vous que l'imprimante est débranchée pour éviter tout choc électrique.

Étape 2





- Alignez votre imprimante de manière à ce que les boutons avant soient orientés vers la droite.
- Retirez la vis Phillips #2 de 3 mm dans le trou dans le coin supérieur gauche. Cette vis fixe le panneau latéral à l'imprimante.

ⓘ Conservez les vis dans un endroit sûr afin de pouvoir y accéder ultérieurement.


Étape 3




- Retournez et retirez le haut de l'imprimante afin que vous puissiez voir l'intérieur.
- Il y a une bande blanche dans le coin supérieur droit de l'imprimante appelée câble ruban.

⚠ Assurez-vous que le câble ruban ne se détache pas de l'imprimante pour éviter d'endommager la connexion.

Étape 4






- Alignez l'imprimante de manière à ce que le panneau de boutons avant soit orienté vers la droite.
- Retirez la vis Phillips #2 de 3 mm sur le côté de l'imprimante dans le coin supérieur gauche.

ⓘ Conservez la vis dans un endroit sûr afin de pouvoir y accéder ultérieurement.


Étape 5





- Prenez le côté droit de la barre de plastique qui traverse le haut de l'intérieur de l'imprimante et poussez-la vers le côté gauche de l'imprimante.
- Prenez le côté gauche de la barre et poussez-la vers la gauche puis vers la droite.

Étape 6








- À l'aide de vos mains, détachez le panneau latéral de l'imprimante.

ⓘ Faites particulièrement attention aux mécanismes de verrouillage, qui permettent de maintenir le panneau latéral sur l'imprimante.

- Vous devrez peut-être utiliser les outils d'ouverture en plastique pour séparer les mécanismes de verrouillage.

Étape 7



- Retirez les deux vis Phillips #2 de 3 mm fixant la carte mère à l'imprimante.

Conservez les vis dans un endroit sûr afin de pouvoir y accéder ultérieurement.

La carte mère peut maintenant être retirée de l'imprimante.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.