



Remplacement de la cartouche d'encre Epson Stylus NX230

Les cartouches d'encre vous permettent...

Rédigé par: Danielle Purdy



INTRODUCTION

Les cartouches d'encre vous permettent d'imprimer dans une variété de couleurs, ou simplement en noir et blanc. Si l'une des cartouches d'encre est vide, vous devrez la remplacer.

Étape 1 — Cartouche d'encre



- Ouvrez le haut de l'imprimante afin que l'intérieur de l'imprimante soit visible. Appuyez sur le bouton rouge.
- ❗ Les cartouches d'encre doivent être visibles.

Étape 2



- Saisissez le haut de la cartouche que vous devez remplacer et appuyez sur la languette en haut de la cartouche.
- Tirez la cartouche vers le haut et hors du bac à encre

Fermez le couvercle et appuyez une dernière fois sur le bouton rouge. Il va maintenant passer en position de parcage et "CHARGER" les cartouches.

