



# Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway SA1

Un tutoriel sur la façon de remplacer une carte réseau WiFi grillée ou cassée.

Rédigé par: Shawn Cabral



---

 **OUTILS:**

- [Pro Tech Toolkit](#) (1)
-

## Étape 1 — Carte réseau WiFi



- La première chose à faire est de retirer le cache dissimulant la carte réseau WiFi, en retirant les vis.

## Étape 2



- Repérez la carte réseau WiFi du côté droit du cache qui est maintenant retiré.

### Étape 3



- Retirez les vis des deux emplacements possibles.

### Étape 4



- Après avoir retiré les vis, les bords extérieurs de la carte réseau WiFi se soulèveront doucement jusqu'à former un angle.

## Étape 5



- Tirez la carte réseau bien droit vers l'extérieur de sa prise, tout en faisant attention aux câbles qui y sont branchés.
- Retirez les câbles en les débranchant directement de la carte réseau. Rappelez-vous là où chaque câble était branché, ce sera très utile au moment de les rebrancher.

## Étape 6



- Rebranchez les câbles à la nouvelle carte réseau et revissez-là.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.