



Démontage de la carte mère du KDDI Kyocera A5521K

Rédigé par: Dominic Grisafe



INTRODUCTION

Ces instructions montreront comment retirer la carte logique du KDDI Kyocera A5521K.

OUTILS:

- [Large Needle Nose Pliers](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [Tri-point Y0 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Démontage de la batterie du KDDI Kyocera A5521K



- Retournez le téléphone pour exposer le couvercle de la batterie.
- Appliquez une pression à l'arrière du couvercle de la batterie pour le faire glisser vers le bas.
- Le couvercle de la batterie est maintenant séparé du téléphone.

Étape 2



- Retirez la batterie en la poussant vers le haut et vers l'extérieur par le bas.
- La batterie, le couvercle et le téléphone doivent maintenant être séparés.

Étape 3 — Démontage de la face arrière du KDDI Kyocera A5521K



- Retirez les quatre vis avec le tournevis Y0.

Étape 4



- Retirez les capuchons à vis noirs en caoutchouc vers le haut de l'arrière du téléphone pour faire apparaître deux vis supplémentaires.
- Retirez les deux vis avec un tournevis Y0.

Étape 5



- Faites pivoter le téléphone de 180 degrés.
- Séparez soigneusement la plaque arrière du reste du téléphone.
- La plaque arrière doit maintenant être séparée du reste du téléphone.

Étape 6 — Démontage du lecteur de carte SD du KDDI Kyocera A5521K



- Faites pivoter le téléphone d'environ 45 degrés vers la droite.
- Soulevez doucement la fente pour carte SD avec un spudger.

Étape 7 — Démontage de la carte mère du KDDI Kyocera A5521K



- Soulevez la première connexion illustrée à l'aide d'une paire de pinces.
- Débranchez la première connexion entre la carte logique et le fil en utilisant la paire de pinces.

Étape 8



- Répétez les étapes ci-dessus pour le deuxième connecteur..
- Utilisez la pince pour soulever le connecteur.
- Utilisez la pince pour déconnecter le connecteur entre la carte logique et le fil.

Étape 9



- Soulevez dans le fond de la carte logique avec un spudger.
- Retirez délicatement le reste de la carte logique du téléphone.

Étape 10



- La carte logique doit maintenant être complètement déconnectée du téléphone.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.