



Remplacement de la batterie du Nintendo 3DS XL

Vous pourrez retirer la batterie de la Nintendo 3DS XL ce qui vous permettra de la remplacer.

Rédigé par: Charlene Donlon



INTRODUCTION

La batterie a des problèmes et doit être placée ? Ce guide vous guidera à travers les étapes nécessaires pour avoir une nouvelle batterie dans votre Nintendo 3DS XL en un rien de temps !

OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)

PIÈCES:

- [Nintendo 3DS XL \(2012 or 2015\) Battery](#) (1)
- [Nintendo 3DS XL Battery Cover](#) (1)
- [Official Battery Replacement For 3DS XL](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- Desserrez les deux vis de 4,2 mm de longueur situées en haut du capot arrière.
- ⓘ Les vis ont des rondelles de blocage qui empêchent les vis de tomber du couvercle arrière. Laissez ces rondelles de blocage sur les vis ; il n'est pas nécessaire de retirer les rondelles pour ce guide de réparation.

Étape 2



- Tenez l'appareil de manière à ce que le couvercle soit orienté vers le haut.
- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez le couvercle en commençant par le coin supérieur droit.
- Tenez le bord du couvercle pour vous assurer qu'il ne se remet pas en place.
- Recherchez la petite section sous le compartiment du stylet. Retirez le couvercle à ce stade s'il est toujours attaché.
- Retirez le couvercle de l'appareil et mettez-le de côté.

Étape 3



- Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'ouverture située sur le côté droit de la batterie.
- Retirez la batterie du boîtier inférieur.
- Retirez la batterie du boîtier et mettez-la de côté.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.