



# Remplacement de l'écran avant du Canon EOS Rebel T1i

Si vous voyez des fissures ou des rayures sur votre écran de 3", n'ayez crainte.

Rédigé par: Michael Peck



## INTRODUCTION

Ce guide vous guidera à travers les étapes nécessaires pour changer votre écran et obtenir une vue claire de votre image.



### OUTILS:

- [Heavy-Duty Suction Cups \(Pair\)](#) (1)



### PIÈCES:

- [Canon plastic 3" screen](#) (1)

## Étape 1 — Écran avant



- Nettoyez le mieux possible l'écran cassé ou fissuré.
- Placez la ventouse sur l'écran endommagé.

## Étape 2



- Tout en tenant la ventouse à plat contre l'écran de la caméra, aspirez les deux ensemble en pinçant les poignées orange pour qu'elles se rejoignent au centre.

### Étape 3



- Saisissez la poignée de la ventouse et soulevez-la doucement en biais, comme illustré sur la photo.
- Retirez l'écran en plastique de l'appareil photo.
- Libérez l'écran cassé en abaissant le levier de la ventouse.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.