
INTRODUCTION

Le seul prérequis pour remplacer la carte réseau WiFi est de retirer le cache de maintenance.

OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Cache de maintenance



- Retirez les cinq vis cruciformes de 4,6 mm qui maintiennent en place le cache de protection du disque dur et de la RAM avec un tournevis cruciforme.

Étape 2



- Soulevez le cache de maintenance à partir du haut avec vos mains en un angle d'environ 90°.
- Retirez le cache de protection et placez-le dans un endroit propre et sec.

Étape 3 — Carte réseau WiFi



- Retirez la vis de 4,76 mm située dans le coin supérieur gauche de la carte réseau WiFi à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 0.

Étape 4



- Identifiez les câbles noir et blanc attachés à la carte WiFi.
- Remuez doucement le câble noir jusqu'à ce qu'il se détache de la carte WiFi.
- Répétez l'étape précédente pour le câble blanc.

Étape 5



- Retirez doucement la carte WiFi de son slot, et placez-la dans un endroit propre et sec.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.