



Remplacement de la batterie du Canon EOS Rebel T4i

Ce guide aidera l'utilisateur à remplacer la batterie de l'appareil.

Rédigé par: Nimisha Patel



INTRODUCTION

Ce guide informera l'utilisateur de la marche à suivre si la batterie doit être remplacée.

Étape 1 — Batterie



- Repérez le couvercle de la batterie au bas de l'appareil photo.
- Tirez sur la languette noire pour ouvrir le couvercle.

Étape 2



- Appuyez sur la languette grise sur le côté droit de la batterie.
- Retirez la batterie de son logement.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.