



Remplacement des poignées en caoutchouc

Canon EOS Rebel T4i

Cet appareil photo particulier a trois poignées en caoutchouc.

Rédigé par: Brooke Patterson



INTRODUCTION

Dans ce guide, les utilisateurs peuvent remplacer les poignées en caoutchouc.

OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Retrait des poignées en caoutchouc



- Utilisez la spatule pour soulever les bords libres de la poignée en caoutchouc.
- Continuez à tirer vers le haut jusqu'à ce que la poignée en caoutchouc soit complètement retirée.
- Répétez la première étape pour supprimer une ou toutes les poignées à remplacer.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.