



Remplacement de l'oculaire Canon EOS Rebel T1i

Si l'oculaire, la pièce rectangulaire en caoutchouc ou en plastique autour du viseur, est lâche, cassé ou perdu, vous devez lire ce guide pour le remplacer.

Rédigé par: Jonathan Lin



INTRODUCTION

Ce guide vous fournira des instructions pour retirer l'oculaire cassé existant et le remplacer par un nouveau.



OUTILS:

- [Fingers](#) (1)



PIÈCES:

- [Cannon eyepiece](#) (1)

Étape 1 — Oculaire



- Si nécessaire, retirez la poignée en caoutchouc autour de l'oculaire en la décollant doucement.
- Utilisez votre index et votre pouce pour saisir l'oculaire par les côtés.

Étape 2



- Pincez vos doigts et agitez doucement l'oculaire vers le haut jusqu'à ce qu'il se détache de l'appareil photo.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.