



Remplacement du boîtier arrière du LeapFrog LeapPad2 Explorer

Utilisez ce guide pour remplacer un capot arrière endommagé.

Rédigé par: Nupur Garg



INTRODUCTION

Que votre enfant ait déchiré le capot arrière ou ait décidé de le couvrir de maquillage, apprenez à remplacer le capot arrière.



OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Avant de démonter votre LeapPad, assurez-vous que votre appareil est éteint.
- Poussez les panneaux latéraux en plastique vers l'extérieur pour retirer et révéler la batterie.
- Les panneaux doivent se détacher complètement de l'appareil principal.

Étape 2



- Poussez du côté positif de la batterie vers le côté négatif pour dégager la batterie de son distributeur.
- Retirez les quatre piles alcalines AA de l'appareil.

Étape 3 — Boîtier arrière



 Cette étape annulera la garantie de votre appareil.

- Retirez les vis suivantes qui fixent le capot arrière à l'appareil principal:
- Deux vis cruciformes 10,0 mm
- Quatre vis Phillips 4,0 mm
- Trois vis cruciformes de 3,0 mm

Étape 4



- Insérez un outil d'ouverture en plastique dans le joint entre les capots avant et arrière pour détacher le capot arrière du reste de l'appareil.
 - Déplacez l'outil d'ouverture en plastique autour du périmètre du LeapPad2.
 - Soulevez et retirez le boîtier arrière de la tablette.
-  Un couteau à beurre peut aider lorsque vous soulevez l'appareil.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.