



# Remplacement du boîtier avant du Sony NEX-5R

Ce guide vous aidera à retirer la coque avant de votre Sony NEX-5R.

Rédigé par: Emily Trujillo



---

## INTRODUCTION

Nous allons vous apprendre la bonne manière de démonter votre Sony NEX-5R afin que vous puissiez remplacer votre coque avant. Cela sera utile à ceux qui ont endommagé le boîtier avant et cherchent à le réparer eux-mêmes.

---

### OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
-

## Étape 1 — Boîtier avant



- Ouvrez la porte de la batterie en déplaçant le curseur sur «OPEN».
- Retirez la vis argentée de 3,25 mm à l'intérieur de la batterie à l'aide d'un tournevis cruciforme.

## Étape 2



- Retirez la vis extérieure de 3,25 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme.

### Étape 3



- Utilisez la spatule pour soulever le coin du boîtier de la caméra.
- Un composant du boîtier avant doit maintenant être séparé de la caméra.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.