



Remplacement de la coque arrière de la Acer Iconia Tab A500

Ce tutoriel va aider le lecteur à remplacer la coque arrière de sa tablette Acer Iconia Tab A500.

Rédigé par: Jose



INTRODUCTION

Ce tutoriel de réparation va vous aider à remplacer la coque arrière sur votre tablette Acer Iconia Tab A500. La coque arrière peut être remplacée si elle est endommagée ou pour des raisons personnels.



OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Coque arrière



- Pour commencer, séparez délicatement un coin de la coque en utilisant la spatule (spudger) noire.

Étape 2



- Une fois que vous avez correctement placé votre spudger entre la coque avant et la coque arrière, continuez de faire la même chose autour de la tablette jusqu'à ce que la coque arrière soit complètement déconnectée.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.