



# Remplacement de la carte mère du Samsung SGH-A237

Rédigé par: Theodore Johansen



---

## INTRODUCTION

Ce guide de réparation montre comment retirer et remplacer la carte logique.

---



### OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
  - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Carte mère



- Placez le téléphone face vers le bas de sorte que le couvercle de la batterie s'affiche.

## Étape 2



- Utilisez votre pouce pour pousser le couvercle vers le bas et éteindre.
- Soulevez la batterie de l'appareil.

### Étape 3



- Retirez les cinq vis avec un tournevis de taille 00. Il y a 4 dans les coins et un sur le dessus comme indiqué.

### Étape 4



- Assurez-vous que les 5 vis sont retirées et commencez à retirer délicatement le couvercle arrière en utilisant l'outil d'ouverture de l'iPod dans les fentes situées au bas de l'appareil.
- Remarque: une certaine force doit être appliquée lors du retrait du couvercle arrière.

## Étape 5



- Détachez l'onglet de la carte logique à l'aide de l'outil d'ouverture de l'iPod (comme illustré).

## Étape 6



- Utilisez l'outil d'ouverture iPod pour soulever la carte logique verte avec précaution.
- Retirez la carte logique de l'appareil et remplacez-la par une neuve.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.