



Remplacement de la batterie du Canon EOS Rebel T1i

Si la batterie de votre appareil photo est cassée ou est déchargée, suivez ce guide pour remplacer la batterie.

Rédigé par: Jonathan Lin



INTRODUCTION

Ce guide vous fournira des instructions pour remplacer votre batterie épuisée ou cassée.



OUTILS:

- [Fingers](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Au bas de l'appareil, utilisez vos doigts pour pousser vers le bas le loquet du couvercle de la batterie.

Étape 2



- Ouvrez complètement le couvercle du compartiment à piles avec vos doigts.

Étape 3



- Retirez la batterie existante avec vos doigts.
- ⓘ L'image montre un espace réservé pour la batterie.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.