



# Remplacement de la batterie du Sony NEX-7

Si votre appareil photo est à court de batteries, vous devrez retirer la batterie pour la recharger ou en mettre une chargée.

Rédigé par: Tyler



## INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour ouvrir le compartiment de la batterie et remplacer la batterie.

## Étape 1 — Batterie



**!** Nous devons éteindre l'appareil photo car nous supprimons les composants qui pourraient être endommagés si l'appareil est toujours sous tension.

- Si l'appareil photo est allumé, tournez l'interrupteur d'alimentation situé sur le dessus de l'appareil photo dans le sens antihoraire pour éteindre l'appareil photo.

## Étape 2



- Retournez l'appareil photo de sorte que l'interrupteur d'alimentation soit orienté vers le bas.
- Faites glisser l'interrupteur au bas de la poignée de l'appareil photo vers l'objectif pour ouvrir le couvercle du logement de la batterie.

### Étape 3



- Avec le couvercle de la batterie ouvert, poussez le levier bleu dans le compartiment de la batterie pour libérer la batterie.

Pour remplacer la batterie, insérez-la dans la fente, puis fermez et verrouillez la porte.