



Remplacement de la carte SD du Sony NEX-7

Si vous avez besoin d'échanger des cartes SD lors d'une prise de vue ou de mettre à jour le micrologiciel de votre appareil photo.

Rédigé par: Jay Miley



INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment retirer la carte SD, qui stocke des photos et des vidéos.

Étape 1 — Batterie



⚠ Nous devons éteindre l'appareil photo car nous supprimons les composants qui pourraient être endommagés si l'appareil est toujours sous tension.

- Si l'appareil photo est allumé, tournez l'interrupteur d'alimentation situé sur le dessus de l'appareil photo dans le sens antihoraire pour éteindre l'appareil photo.

Étape 2



- Retournez l'appareil photo de sorte que l'interrupteur d'alimentation soit orienté vers le bas.
- Faites glisser l'interrupteur au bas de la poignée de l'appareil photo vers l'objectif pour ouvrir le couvercle du logement de la batterie.

Étape 3



- Avec le couvercle de la batterie ouvert, poussez le levier bleu dans le compartiment de la batterie pour libérer la batterie.

Étape 4 — Carte Sd



- À gauche du compartiment de la batterie, la carte SD doit être légèrement enfoncée avec vos

doigts, ce qui entraînera l'éjection de la carte.

- Retirez la carte avec vos doigts.
-

Pour remplacer la carte SD, appuyez sur la carte dans la fente jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.