



Remplacement de la monture d l'objectif du Sony NEX-7

Si votre monture d'objectif est endommagée, vous pourrez la remplacer à l'aide de ce guide.

Rédigé par: Jay Miley



INTRODUCTION

Le retrait de la monture d'objectif est un processus rapide qui est entièrement décrit dans ce guide.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



⚠ Nous devons éteindre l'appareil photo car nous supprimons les composants qui pourraient être endommagés si l'appareil est toujours sous tension.

- Si l'appareil photo est allumé, tournez l'interrupteur d'alimentation situé sur le dessus de l'appareil photo dans le sens antihoraire pour éteindre l'appareil photo.

Étape 2



- Retournez l'appareil photo de sorte que l'interrupteur d'alimentation soit orienté vers le bas.
- Faites glisser l'interrupteur au bas de la poignée de l'appareil photo vers l'objectif pour ouvrir le couvercle du logement de la batterie.

Étape 3



- Avec le couvercle de la batterie ouvert, poussez le levier bleu dans le compartiment de la batterie pour libérer la batterie.

Étape 4 — Carte Sd



- À gauche du compartiment de la batterie, la carte SD doit être légèrement enfoncée avec vos

doigts, ce qui entraînera l'éjection de la carte.

- Retirez la carte avec vos doigts.

Étape 5 — Objectif



- Tout d'abord, retournez l'appareil photo.
 - Appuyez sur le bouton situé à côté de la monture d'objectif argentée et faites pivoter l'objectif dans le sens antihoraire.
 - Retirez l'objectif du boîtier de l'appareil photo.
- ⚠ Après avoir retiré l'objectif, remplacez l'objectif ou fixez le capuchon du boîtier dès que possible pour éviter d'endommager l'obturateur.

Étape 6 — Monture d'objectif



- Avec l'avant de la caméra face à vous, retirez les quatre vis cruciformes argentées # 00 de la monture d'objectif métallique.

Étape 7



- Retirez ces trois couches de la monture d'objectif avec votre doigt ou en tournant la caméra face vers le bas.

Étape 8



- Retirez les deux vis # 00 nouvellement visibles dans l'anneau métallique.

Étape 9



- Retirez l'anneau métallique final du support.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.