Remplacement du boîtier externe du LG VX5400

Rédigé par: Sourabh

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-02-02 11:44:33 PM (MST).

INTRODUCTION

En démontant l'enveloppe extérieure pour le LG VX5400. Cette réparation est uniquement à des fins préalables. L'utilisation de ce guide sans utiliser d'autres guides de réparation peut ne pas être utile du tout.

OUTILS:

- Phillips #00 Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Boitier externe.

- Prenez le tournevis Philips et dévissez les quatre vis visibles à l'arrière du téléphone indiquées par les quatre cercles rouges.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 2

- Ensuite, prenez l'extrémité pointue d'un spudger et soulevez le bouchon en caoutchouc pour révéler la dernière vis en haut indiquée par le cercle bleu.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA