



# Remplacement du châssis du Nexus 5

Ce tutoriel explique comment retirer le châssis du Nexus 5.

Rédigé par: Gaetan



## INTRODUCTION

Ce tutoriel explique comment retirer la plaque de fixation de la carte mère de votre Nexus 5.



### OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



### PIÈCES:

- [Nexus 5 Midframe](#) (1)
- [Nexus 5 Lens Cover](#) (1)
- [Nexus 5 Rear Camera Bezel Lens Cover](#) (1)

## Étape 1 — Coque arrière



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour ouvrir les clips sur le dessus et sur chaque côté de la coque arrière.
- ⓘ Le bas est fixé avec un peu d'adhésif. Vous devriez finalement pouvoir retirer la coque arrière en utilisant un [médiateur](#).
- ⓘ Il vaut mieux éviter de faire levier autour de la fente de la carte SIM. En effet, le plastique est très fin et risque de se casser si vous prenez appui dessus.

## Étape 2 — Châssis



- Retirez les six vis cruciformes #00 de 4 mm qui fixent le châssis au téléphone.
- Si vous souhaitez remplacer l'écran LCD et la vitre tactile, retirez également les quatre vis de 4 mm du cache de la carte fille, avec le même tournevis.

## Étape 3



- Retirez le châssis du téléphone.

Pour remonter votre appareil, suivez ce tutorial en sens inverse.